

测光区

能让您调整所需区域的亮度。

操作细节

"设置测光区" (F5 第 0 页)