




核对附件

如果有任何物品缺少或损坏, 请咨询 JVC 经销商或最近的 JVC 服务中心。

图片	说明
	交流电适配器 AP-V30M • 连接本机, 给电池充电。 也可以在室内录制或播放视频时使用。
	电源线
	电池 BN-VG107E • 装入本机供电。
	AV 电缆 • 连接本机与电视机, 以便在电视机上播放录好的图像。
	USB 电缆 (A型 - 迷你B型) • 连接本机与电脑。
	CD-ROM • 在电脑上安装随附的软件"Everio MediaBrowser"。
	核心过滤器 (GZ-MS230)
	基本用户使用指南 • 仔细阅读, 并保存在安全的地方, 以备需要时查阅。

注:

SD 卡另售。

"可以使用的 SD 卡类型" (☞ 第 0 页)

在海外使用交流电适配器时, 请准备一个市售的转换器插头, 便于在到访国或地区使用。

"在海外给电池充电" (☞ 第 0 页)