


SON D'OPERATION

Active ou désactive les sons d'opération.

| Réglage | Détails |
|---------|---------------------------------|
| ARRET | Désactive les sons d'opération. |
| MARCHE | Active les sons d'opération. |

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur  pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur .



3 Sélectionnez "SON D'OPERATION" et appuyez sur .

