

PAS D'ÉVÉNEMENT ENREGISTRÉ POUR LES SCÈNES

Réglez l'événement.

"Modifier l'enregistrement d'événement de vidéos" (P. 0)