

Protéger des fichiers

Protégez les vidéos/photos importantes pour éviter toute suppression accidentelle.

"Protéger le fichier affiché" (⌘ P. 0)

"Protéger les fichiers sélectionnés" (⌘ P. 0)

"Protéger tous les fichiers" (⌘ P. 0)

"Annuler la protection de tous les fichiers" (⌘ P. 0)

ATTENTION:

- Lorsque le support d'enregistrement est formaté, même les fichiers protégés seront supprimés.