
LIMITE MAXIMUM DU NOMBRE DE DOSSIERS/FICHIERS EN-REGISTRES ATTEINTE

- ① Déplacez les fichiers ou les dossiers vers un ordinateur ou un autre périphérique. (Sauvegardez vos fichiers.)
- ② Sélectionnez "FICHIER + GESTION NO" dans "FORMAT. MEM. INTERNE" (GZ-MS230) ou "FORMATER LA CARTE SD" (GZ-MS215) dans le menu des réglages de support. (Toutes les données de la mémoire intégrée ou de la carte SD seront supprimées.)