

COMMUT. AUTO ENR.


Bascule vers un autre support d'enregistrement afin de continuer l'enregistrement lorsqu'il n'y a plus d'espace libre sur le premier.

- L'enregistrement peut légèrement être interrompu à cause d'un laps de temps lors du basculement du support d'enregistrement.


Réglage	Détails
ARRÊT	Ne commute pas automatiquement le support d'enregistrement.
MARCHE	Commute automatiquement le support d'enregistrement.

Affichage de l'élément

- 1 Sélectionnez le mode vidéo.



- 2 Appuyez sur  pour afficher le menu.



- 3 Sélectionnez "COMMUT. AUTO ENR." et appuyez sur .

