
PROTEGER/ANNULER

Protège les fichiers de toute suppression accidentelle.

Détails d'opération

"Protéger le fichier affiché" (⌘ P. 0)

"Protéger les fichiers sélectionnés" (⌘ P. 0)

"Protéger tous les fichiers" (⌘ P. 0)

"Annuler la protection de tous les fichiers" (⌘ P. 0)