


## ワイド撮影切替

画面比を 16:9 または 4:3 にして撮影できます。

設定	内容
16:9	画面比を 16:9 にします。
4:3	画面比を 4:3 にします。

### 項目を表示するには

#### 1 動画を選ぶ



#### 2 をタッチして、メニューを表示する



#### 3 "ワイド撮影切替"を選び、 をタッチする

