

## 別売アクセサリ

別売のバッテリーパックなどをお使いになれば、長時間の撮影も可能になります。

品名	説明
バッテリーパック ● BN-VG107 ● BN-VG114 ● BN-VG121 ● BN-VG138	● 本機に付属しているバッテリーよりも、長時間の撮影が可能になります。また、予備のバッテリーとしてお使いいただけます。
バッテリーチャージャー ● AA-VG1	● 本機を使わずに、バッテリーを充電できます。
アクセサリーキット ● VU-VG10K	● バッテリー(BN-VG114)とチャージャー(AA-VG1)にバッグがついたアクセサリーキットです。

メモ：――

<http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/acc.html>

- BN-VG107 は、本機付属のバッテリーと同じ製品です。
- 本機では、DVD ライターを使っての保存はできません。

### 撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
<b>BN-VG107</b> (付属品)	50 分	1 時間 30 分
<b>BN-VG114</b>	1 時間 40 分	3 時間 5 分
<b>BN-VG121</b>	2 時間 35 分	4 時間 40 分
<b>BN-VG138</b>	4 時間 40 分	8 時間 25 分

- "モニターバックライト"が "標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予定時間の約 3 倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいものに交換してください)