

---

### 空き容量がありません

ファイルを削除するか、パソコンなどに移してください。  
新しいSDカードに交換してください。