

高速起動

高速起動を使えば、液晶モニターを開いたときすぐに撮影できます。

設定	詳細
切	高速起動しません。
入	5分以内に再び画面を開くと、すぐに電源が入ります。

項目を表示するには

1  をタッチして、メニューを表示する



2 "本体設定"を選び、 をタッチする



3 "高速起動"を選び、 をタッチする



- 画面を閉じてから5分間、消費電力が撮影時の約1/3になります。