
ズームができない

静止画の撮影では、デジタルズームは使えません。

微速度撮影中は、ズーム操作ができません。

(また、写真同時撮影、および手ぶれ補正もできません)

デジタルズームをするには、メニューの「ズーム倍率」を「90 倍」または「GZ-MS211 の場合: 900 倍、GZ-MS213 の場合: 960 倍」にしてください。