
撮影できない

📷/📹 ボタンを確認してください。

▶ (再生) ボタンで撮影モードにしてください。