

再生メニュー(動画)

動画の削除や検索ができます。

設定	内容
削除	不要な動画を削除します。
検索	グループ、撮影日、イベントのいずれかで、一覧表示する動画を絞り込みます。
プレイリスト再生	作成したプレイリストを再生します。
プレイリスト編集	プレイリストを作成または編集します。
MPGファイル再生	管理情報の壊れた動画ファイルなどを再生します。
編集	<ul style="list-style-type: none">• コピー 別のメディアにコピーします。• ムーブ 別のメディアに移動します。• プロテクト/解除 誤消去防止のプロテクトを付けます。• トリミング 動画の必要な部分だけを切り出してコピーし、新しい動画として保存できます。• イベント変更 一度記録したイベントを変更します。
画面表示	再生中にアイコンなどの画面表示を表示するかどうかを設定します。