


すべて移動する

動画や静止画を、ほかのメディアにすべて移動します。

移動した映像は、移動元のメディアから削除されます。

プロテクトマークのある映像は、移動元のメディアから削除されません。


1 再生モードにする



2 動画または静止画を選ぶ



3 (OK) をタッチして、メニューを表示する



4 "編集"を選び、(OK) をタッチする



5 "ムーブ"を選び、(OK) をタッチする



6 移動の方向を選び、(OK) をタッチする



- 移動の方向は、モデルによって異なります。

7 "すべてムーブ"を選び、(OK) をタッチする



8 "はい"を選び、(OK) をタッチする



- 映像の移動が始まります。
- 移動が終わったら、(OK) をタッチしてください。