

## メディア設定メニュー

記録メディアに関する設定ができます。

設定	内容
動画メディア設定	動画の記録/再生するメディアを設定します。
静止画メディア設定	静止画の記録/再生するメディアを設定します。
メモリーフォーマット	内蔵メモリーのファイルすべてを消去します。
SDフォーマット	SD カードのすべてのファイルを消去します。
メモリーデータ消去	本機を破棄もしくは譲渡するときに行います。