

**Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones)**

Haga clic con el botón secundario en “Equipo” (o “Mi PC”) del menú “Inicio” y seleccione “Propiedades” para comprobar las siguientes opciones.

**Windows Vista / Windows 7**

- Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

**Windows XP**

- Consulte las instrucciones de funcionamiento que se encuentran en la animación de la Guía detallada del usuario.

|                   | Windows Vista / Windows 7                                                                                                                                                     | Windows XP                                                                                    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema operativo | Windows Vista 32/64-bit<br>Home Basic o Home Premium<br>(solo versiones preinstaladas)Service Pack 2<br>Windows 7 32/64-bit<br>Home Premium<br>(solo versiones preinstaladas) | Windows XP<br>Home Edition o Professional<br>(solo versiones preinstaladas)Service Pack 3     |
| CPU               | Intel Core Duo CPU 1,66 GHz o mayor<br>Se recomienda Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz o superior                                                                                 | Intel Core Duo CPU 1,66 GHz o mayor<br>Se recomienda Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz o superior |
| RAM               | 2 GB como mínimo                                                                                                                                                              | 1 GB como mínimo                                                                              |

**NOTA:**

- Si su PC no cumple con estos requisitos del sistema, no se pueden garantizar las operaciones del software proporcionado.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su PC.