



Cambio del evento del archivo visualizado actualmente

Comprueba y cambia el evento del archivo visualizado actualmente.


1 Seleccione el modo reproducción.



2 Seleccione el modo vídeo.



3 Presione **MENU** para ver el menú.



4 Seleccione "EDITAR" y presione **OK**.



5 Seleccione "CAMBIAR REG. EVENTO" y presione **OK**.



6 Seleccione "ACTUAL" y presione **OK**.



7 Seleccione el archivo que desee registrar y presione **OK**.



• El archivo que se desea registrar aparece en esta pantalla.

• Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para seleccionar el archivo anterior o siguiente.

8 Seleccione un nuevo evento y presione **OK**.



• Puede cancelar el evento registrado presionando "CANCEL".

• Después de realizar los ajustes, presione **OK**.

• Para salir de la pantalla, presione **MENU**.