


## SONIDO FUNCIONAM.

Enciende y apaga el sonido de funcionamiento.

| Ajuste | Detalles                              |
|--------|---------------------------------------|
| OFF    | Apaga el sonido de funcionamiento.    |
| ON     | Enciende el sonido de funcionamiento. |

## Visualización de la opción

1 Presione  para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. BÁSICA" y presione .



3 Seleccione "SONIDO FUNCIONAM." y presione .

