

## CALIDAD DE VÍDEO

Ajusta la calidad del vídeo.


Ajuste	Detalles
UXP	Permite la grabación a la mejor calidad de imagen. <ul style="list-style-type: none"> <li>Solo se aplica a los BD. Para grabar a DVD, es necesario recodificar los vídeos al modo XP utilizando el software que se provee.</li> </ul>
XP	Permite la grabación a la más alta calidad de imagen.
SP	Permite la grabación en calidad estándar.
EP	Permite grabaciones prolongadas.

### NOTA:

- Ajuste en modo UXP o XP si se graban escenas con movimiento rápido o escenas con cambios extremos de brillo para evitar el ruido.

## Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.



- 2 Presione **OK** para ver el menú.



- 3 Seleccione "CALIDAD DE VÍDEO" y presione **OK**.

