

**BORAR MEM INTEGRADA (GZ-HM340/GZ-HM320)**

Ejecute este proceso si se va a deshacer de esta unidad o si se la da a otra persona.

1 Presione **MENU** para ver el menú.



2 Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione **OK**.



3 Seleccione "BORAR MEM INTEGRADA" y presione **OK**.



4 Seleccione "Sí" y presione **OK**.



• Después de eliminar los datos, presione **OK**.

**PRECAUCIÓN:**

• Conecte el adaptador de CA porque puede que la eliminación de datos lleve unos minutos.

**NOTA:**

• Repita el proceso para dificultar aún más la recuperación de datos.