


Vorbereiten eines BD-Recorders

HINWEIS:

Verwenden Sie für den Anschluss an das externe Blu-ray-Laufwerk ein USB-Kabel mit Mini-A (Stecker) - B (Stecker)-Anschlüssen. Das mit dieser Kamera gelieferte USB-Kabel kann nicht verwendet werden. Wenn Sie das externe Blu-ray-Laufwerk mit dem USB-Kabel anschließen möchten, kaufen Sie sich bitte ein USB-Verlängerungskabel.

- Mini-A (Stecker) – A (Buchse)
(Teilenummer: QAM0852-001)


1 Schließen Sie USB-Kabel und AC-Netzteil an.



- ① Schließen Sie das AC-Netzteil an das Gerät an.
 - ② Schließen Sie das AC-Netzteil des BD-Recorders an.
 - ③ Schließen Sie das USB-Kabel des BD-Recorders an dieses Gerät an.
- Lesen Sie auch in der Bedienungsanleitung des BD-Recorders nach.


2 Legen Sie eine neue Disk ein.

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste des BD-Recorders, um das Gerät einzuschalten.



- ① Drücken Sie die Auswurf-Taste, um das Diskfach zu öffnen.
- ② Ziehen Sie das Diskfach vollständig heraus und legen Sie die leere Disk ordnungsgemäß ein.
- ③ Drücken Sie das Diskfach hinein, bis es einrastet.

3 Klappen Sie den LCD-Monitor auf.



- Das Menü DVD ERSTELLEN wird angezeigt.
- Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü DVD ERSTELLEN angezeigt.

VORSICHT:

- Achten Sie darauf, die Geräte vom Stromnetz zu nehmen, bevor Sie sie miteinander verbinden. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen kommen.