


LCD-Monitor




1 Touch-Sensor LASER TOUCH OPERATION

- Zur Auswahl von Menüpunkten oder Bildern im Menü oder im Indexbildschirm.

2 LCD-Monitor

- Durch das Öffnen/Schließen des Monitors wird die Kamera ein- bzw. ausgeschaltet.
- Ermöglicht die Aufnahme von Selbstporträts durch Drehen des Monitors.



3 OK-Taste

- Zur Bestätigung des ausgewählten Menüpunkts oder Bildes.

4 Bedientasten

- Die Funktion der Bedientasten wird entsprechend eingeblendet.

5 MENU-Taste

- Zum Aufrufen des Einstellungsmenüs.

VORSICHT:

- Drücken Sie nicht mit Kraft auf die Oberfläche und versetzen Sie ihr keine Schläge.
Der Bildschirm könnte beschädigt werden oder zerbrechen.