

Videos auf Disk aufnehmen

Kopieren Sie die geordneten Dateien mithilfe der Benutzerliste auf DVDs.

GZ-HM310/GZ-HM300

Mit der mitgelieferten Anwendungssoftware können Sie nur AVCHD-Disks erstellen.

Zum Erstellen von DVD-Video-Disks siehe "Überspielen von Dateien auf einen DVD- oder Videorecorder" (S. 0).


Mithilfe der optionalen Anwendungssoftware können Sie DVD-Video-Disks und BD-Disks auf einem Computer erstellen.

Download-Link für die optionale Software


http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/purchase_dl/mediabrowser_hd_2/

1 Legen Sie eine neue Disk in das aufnahmefähige DVD-Laufwerk des Computers ein.


2 Wählen Sie die gewünschte Benutzerliste aus.



3 Wählen Sie den Disktypen aus (nur GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330).



4 Wählen Sie die Dateiauswahlmethode aus.



• Wenn Sie „Alle angezeigten Dateien auswählen“ auswählen, werden nur die angezeigten Videos auf die Disk kopiert.
Weiter zu Schritt 6.

• Wenn Sie „Dateien individuell auswählen“ auswählen, fahren Sie bitte mit Schritt 5 fort.

5 (Wenn „Dateien individuell auswählen“ ausgewählt wurde.) Wählen Sie die auf Disk zu kopierenden Dateien in der entsprechenden Reihenfolge aus.



6 Stellen Sie das Hauptmenü der Disk ein.



• Stellen Sie Titel und Menühintergrund ein.


7 Das Kopieren auf Disk beginnt.



• Klicken Sie nach dem Kopieren auf „OK“.

HINWEIS:

- Die mitgelieferte Everio MediaBrowser Software kann mit den folgenden Disktypen benutzt werden.
DVD-R
DVD-R DL
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD+RW
BD (nur GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- Everio MediaBrowser unterstützt 3 Diskformate:
AVCHD
DVD-Video (nur GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
BD (nur GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)
- Wenn Sie im UXP-Aufnahmemodus aufgenommene Videos kopieren, um eine AVCHD-Disk zu erstellen, müssen Sie die Videos vor dem Kopieren in den XP-Aufnahmemodus umwandeln. Der Kopiervorgang kann deshalb länger dauern als das Kopieren von Videos anderer Modi.
- Nutzen Sie den Everio MediaBrowser-Player, um die Disk wiederzugeben. Informieren Sie sich in der Hilfedatei der mitgelieferten Everio MediaBrowser Software, wie diese zu bedienen ist.
- Um die Hilfedatei von Everio MediaBrowser einzublenden, wählen Sie „Hilfe“ in der Everio MediaBrowser Menüzeile oder drücken F1 auf der Tastatur.



- Sollten bei der Benutzung der mitgelieferten Everio MediaBrowser Software Probleme auftreten, setzen Sie sich bitte mit dem "Pixela Kundendienstzentrum" in Verbindung.