


## Formatieren des externen USB-Festplattenlaufwerks

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



2 Wählen Sie „FORMATIEREN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.



• Drücken Sie nach der Formatierung **OK**.