



Verschieben ausgewählter Dateien

Verschiebt ausgewählte Videos und Standbilder auf ein anderes Medium. Dateien, die Sie verschieben, werden vom ursprünglichen Medium gelöscht.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie .



5 Wählen Sie „VERSCHIEBEN“ und drücken Sie .



6 Wählen Sie das Verzeichnis aus, in das Sie verschieben möchten, und drücken Sie .

• Der Pfad zum Verschieben variiert je nach Modell.

7 Wählen Sie „WÄHLEN + VERSCHIEBEN“ und drücken Sie .



8 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie .



• Die ausgewählte Datei wird mit einer Prüfmarkierung versehen. Um die Prüfmarkierung zu entfernen, drücken Sie noch einmal .

9 Nachdem Sie alle zu verschiebenden Dateien ausgewählt haben, drücken Sie **AUSF.**



10 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie .



• Verschieben der Dateien beginnt.

• Drücken Sie nach dem Verschieben .