



## Erstellen einer Wiedergabeliste mit Titel (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Erstellen Sie eine Wiedergabeliste, indem Sie einfach ein Aufnahme datum und einen Titelbildschirm aus der Liste auswählen.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.



3 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „BILDTITEL“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie einen Titel aus und drücken Sie **OK**.



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um den Titel zu prüfen.

6 Wählen Sie das gewünschte Aufnahme datum und drücken Sie **OK**.



- Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Video zu prüfen.
- Drücken Sie nach dem Einstellen **OK**.

Bildtitel
Eine schöne Erinnerung
Glückwünsche zum Jahrestag
Geschäft
Feier
GLÜCKWÜNSCHE
ABSCHLUSSFEIER
Alles Gute zum Geburtstag
Alles Liebe zum Vatertag
Alles Liebe zum Muttertag
URLAUB
Frohes Neues Jahr!
Alles Liebe zum Valentinstag
Unser Baby
Unsere Familie
Besichtigung
FERIEN
Schulerinnerungen
Frohe Festtage
Sport
Hochzeit

### HINWEIS:

- Geben Sie die von einer Wiedergabeliste mit Titel erstellte DVD auf einem DVD-Player wieder. Der Titel wird nicht angezeigt, wenn Sie dieses Gerät an einen DVD-Recorder (optional) anschließen.
- Nachstehend erfahren Sie, wie Sie einer bereits erstellten Wiedergabeliste einen Titel hinzufügen können.