


BILDQUALITÄT

Stellt die Bildqualität ein.


Einstellung	Details
FEIN	Ermöglicht Aufnahmen in hoher Bildqualität, doch die Anzahl aufnehmbarer Bilder verringert sich.
STANDARD	Ermöglicht Aufnahmen in Standardbildqualität.

Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Standbildmodus.



2 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie „BILDQUALITÄT“ und drücken Sie **OK**.

