

AUTOM. FINALISIEREN (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Bringt die Disk in einen lesbaren Zustand, sodass sie auf einem DVD-Recorder wiedergegeben werden kann.


Einstellung	Details
AUS	Ermöglicht die Aufnahme auf erstellte Disks (nur auf diesem Gerät abspielbar).
EIN	Finalisiert erstellte Disks, sodass sie auf einem DVD-Recorder wiedergegeben werden können.

HINWEIS:

- DVD-Video-Disks werden der Einstellung entsprechend automatisch fertiggestellt.

Anzeige des Menüpunkts

- 1** Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



- 2** Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie .



- 3** Wählen Sie „AUTOM. FINALISIEREN“ und drücken Sie .