

ZOOM

Zur Einstellung des maximalen Zoomverhältnisses.


Einstellung	Details
20X/OPTISCH (GZ-HM310/GZ-HM300)	Ermöglicht bis zu 20-fachen Zoom.
20X/OPTISCH (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Ermöglicht bis zu 30-fachen Zoom.
60X/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)	Ermöglicht bis zu 60-fachen Zoom.
80x/DIGITAL (GZ-HM310/GZ-HM300)	Ermöglicht bis zu 80-fachen Zoom.
200x/DIGITAL (GZ-HM330/GZ-HM310/GZ-HM300)	Ermöglicht bis zu 200-fachen Zoom.
900x/DIGITAL (GZ-HM335/GZ-HM334)	Ermöglicht bis zu 900-fachen Zoom.

HINWEIS:


- Bei der Benutzung des digitalen Zooms erscheint das Bild körnig, weil es digital vergrößert wird.

Anzeige des Menüpunkts

- Wählen Sie den Videomodus aus.



- Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



- Wählen Sie „ZOOM“ und drücken Sie **OK**.

