
DVD kann nicht mit einem DVD-Recorder erstellt werden.

Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.

Ist die mitgelieferte Everio MediaBrowser Software nicht installiert, können Sie ggfs. nicht mit allen Funktionen arbeiten.

Nutzen Sie einen PC, der DVD-R/RWs unterstützt.