

VIDEOQUALITÄT

Zum Einstellen der Videoqualität.


Einstellung	Details
UXP	Ermöglicht Aufnahmen in der besten Bildqualität. <ul style="list-style-type: none"> Gilt nur für BDs. Um Dateien auf DVD zu speichern, müssen Sie die Videos mithilfe der mitgelieferten Software in den XP-Modus umverschlüsseln.
XP	Ermöglicht Aufnahmen in hoher Bildqualität.
SP	Ermöglicht Aufnahmen in Standardbildqualität.
EP	Ermöglicht lange Aufnahmen.

HINWEIS:


- Wählen Sie den UXP oder XP-Modus zur Vermeidung von Bildrauschen, wenn Sie Szenen mit schnellen Motivbewegungen oder Szenen mit extremen Helligkeitswechseln aufnehmen.
- Nutzen Sie einen BD-Recorder, um im UXP-Modus aufgenommene Videos zu speichern.

Anzeige des Menüpunkts

- Wählen Sie den Videomodus aus.



- Drücken Sie **MEMU**, um das Menü aufzurufen.



- Wählen Sie „VIDEOQUALITÄT“ und drücken Sie **OK**.

