



Sichern von Dateien

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



2 Wählen Sie „SICHERN“ und drücken Sie **OK**.



3 Wählen Sie das Medium für die Datensicherung aus und drücken Sie **OK**.

4 Wählen Sie das gewünschte Menü aus und drücken Sie **OK**.



Einstellung	Details
<ul style="list-style-type: none"> 👤 „ALLE SZENEN“ 📷 „ALLE BILDER“ 	Alle Dateien des Aufnahmemediums werden kopiert.
<ul style="list-style-type: none"> 👤 „UNGESPEICH. SZENEN“ 📷 „UNGESPEICH. BILDER“ 	Dateien, die noch nie kopiert wurden, werden automatisch ausgewählt und kopiert.

5 Wählen Sie „OK“ und drücken Sie **OK**.



- Nach dem Kopieren drücken Sie **OK**.
- Um den Kopiervorgang abbrechen, drücken Sie „BEENDEN“.