

SELBSTAUSLÖSER


Nutzen Sie diese Funktion zur Aufnahme von Gruppenfotos.

Einstellung	Details
AUS	Deaktiviert den Selbstauslöser.
2 SEC	Beginnt mit der Aufnahme 2 Sekunden nach Drücken der SNAPSHOT-Taste.
10 SEC	Beginnt mit der Aufnahme 10 Sekunden nach Drücken der SNAPSHOT-Taste. Diese Einstellung eignet sich für die Aufnahme von Gruppenfotos.
GESICHTSERKENNUNG	Erkennt Gesichter, wenn die SNAPSHOT-Taste gedrückt wird. Die Aufnahme beginnt 3 Sekunden, nachdem das zu fotografierende Gesicht erkannt wurde. (1) Gesichter werden erkannt  (2) Gesicht des zu Fotografierenden wurde erkannt Fotograf 




Anzeige des Menüpunkts

1 Wählen Sie den Standbildmodus.



2 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



3 Wählen Sie „SELBSTAUSLÖSER“ und drücken Sie .