



Ändern des Ereignisses ausgewählter Dateien

Ändert das Ereignis für mehrere Dateien durch Festlegen eines Bereichs.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.



3 Drücken Sie , um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie .



5 Wählen Sie „EREIGNISREG. UMSCH.“ und drücken Sie .



6 Wählen Sie „BEREICH ÄNDERN“ und drücken Sie .



7 Drücken Sie , um die erste Datei des Bereichs auszuwählen.



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Datei zu prüfen.

8 Drücken Sie , um die letzte Datei des Bereichs auszuwählen.



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Datei zu prüfen.

9 Wählen Sie ein neues Ereignis und drücken Sie .



• Sie können die Ereignisregistrierung abbrechen, indem Sie „ENTF.“ drücken.

• Drücken Sie nach dem Einstellen .

• Um den Bildschirm zu verlassen, drücken Sie .