



Erstellen von Wiedergabelisten mit ausgewählten Dateien

Erstellen einer Wiedergabeliste durch einzelnes Anordnen der Dateien.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.



3 Drücken Sie **Ⓜ**, um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „LISTE BEARBEITEN“ und drücken Sie **Ⓜ**.



5 Wählen Sie „NEUE LISTE“ und drücken Sie **Ⓜ**.



6 Wählen Sie „AUS SZENE ERSTELLEN“ und drücken Sie **Ⓜ**.



7 Wählen Sie die Datei aus, die der Wiedergabeliste hinzugefügt werden soll, und drücken Sie **Ⓜ**.



• Drücken Sie „PRÜFEN“, um die ausgewählte Video zu prüfen.

8 Wählen Sie die Einfügestelle aus und drücken Sie **Ⓜ**.



• Die ausgewählten Videos werden der Wiedergabeliste auf der rechten Seite hinzugefügt.

• Zum Löschen eines Videos aus der Wiedergabeliste, drücken Sie "→", um das Video auszuwählen, und anschließend **Ⓜ**.

• Wiederholen Sie die Schritte 7-8 und ordnen Sie die Videos in der Wiedergabeliste.

9 Drücken Sie nach dem Ordnen **Ⓜ**.



10 Wählen Sie „SPEICHERN UND ENDE“ und drücken Sie **Ⓜ**.

