



## Speichern eines bestimmten Teils des Videos

Wählen Sie den gewünschten Teil eines Videos aus und speichern Sie ihn als neue Videodatei.


1 Wählen Sie den Wiedergabemodus aus.



2 Wählen Sie den Videomodus aus.



3 Drücken Sie **MENU**, um das Menü aufzurufen.



4 Wählen Sie „BEARBEITEN“ und drücken Sie **OK**.



5 Wählen Sie „SCHNEIDEN“ und drücken Sie **OK**.



6 Wählen Sie das gewünschte Video aus und drücken Sie **OK**.



• Wiedergabe des ausgewählten Video beginnt.

7 Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe anzuhalten, und anschließend „EINST.“, um den Startpunkt festzulegen.



• Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe fortzusetzen.

8 Drücken Sie **OK**, um die Wiedergabe anzuhalten, und anschließend „EINST.“, um den Endpunkt für den Kopiervorgang festzulegen.



• Um den Startpunkt zu verändern, drücken Sie **ENTF.**.

9 Wählen Sie „GESCHN. DATEI ERF.“ und drücken Sie **OK**.



• Um den Start-/Endpunkt erneut festzulegen, drücken Sie „BEREICH NEU DEFIN.“.

10 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie **OK**.



• Nach dem Kopieren drücken Sie **OK**.

• Ist der Kopiervorgang beendet, wird die kopierte Datei dem Inhaltsverzeichnis hinzugefügt.

**HINWEIS:**

• Gemäß dem AVCHD-Standard werden Videos in Einheiten von ca. 0,5 Sekunden Länge unterteilt.  
Aus diesem Grund ist der Teilungspunkt gegebenenfalls nicht akkurat.