Wiedergabe von Dateien des externen USB-Festplattenlaufwerks

1 Wählen Sie den Video- oder Standbildmodus aus.



2 Wählen Sie "WIEDERGABE" und drücken Sie ®.



3 Wählen Sie den gewünschten Ordner aus und drücken Sie ®.



4 Wählen Sie die gewünschte Datei aus und drücken Sie ®.



Drücken Sie ■, um die Wiedergabe zu stoppen.