
**Bilder werden auf dem Fernsehgerät vertikal verzerrt
angezeigt.**

Wählen Sie im Menü Anschlusseinstellungen unter „VIDEO AUSGANG“
die Option „4:3“.

Passen Sie die Einstellungen des Fernsehbildschirms entsprechend an.