



## Afspilning med særlige effekter

Du kan tilføje effekter i begyndelsen og slutningen af de optagede videoer.

1 Vælg afspilningstilstand.



2 Vælg videotilstand.



3 Berør  for at få vist menuen.



4 Vælg „WIPE/FADER“ og berør .



5 Vælg en ønsket effekt og berør .



6 Vælg den ønskede video og berør .

| Indstilling  | Detaljer                                                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF          | Slukker for effekten.                                                                                                                     |
| FADER-WHITE  | Fader ind eller ud med en hvid skærm.                                                                                                     |
| FADER-BLACK  | Fader ind eller ud med en sort skærm.                                                                                                     |
| WIPE-SLIDE   | Blændes ind fra højre mod venstre, eller blændes ud i den modsatte retning.                                                               |
| WIPE-DOOR    | Blændes ind som to halvdele af en sort skærm, som åbnes mod venstre og højre og afslører scenen, eller blændes ud i den modsatte retning. |
| WIPE-SCROLL  | Blændes ind fra bunden til toppen af en sort skærm, eller blændes ud i den modsatte retning.                                              |
| WIPE-SHUTTER | Blændes ind fra midten af en sort skærm mod toppen og bunden, eller blændes ud i den modsatte retning.                                    |

### BEMÆRK:

- Effekten anvendes på den optagede video i mindst 7 sekunder.
- Slette-/udtoningseffekterne er midlertidige. De har ingen direkte indflydelse på filerne, og kan deaktiveres når funktionen indstilles til „OFF“.