

Justering af lysstyrke

Du kan justere lysstyrken til det ønskede niveau.

1 Berør  for at få vist menuen.



2 Vælg „MANUAL SETTING“ og berør .



3 Vælg „BRIGHTNESS ADJUST“ og berør .



4 Vælg „MANUAL“ og berør .



5 Vælg lysstyrkeværdi med berøringssensoren.



- Kompensering under videooptagelse: -6 til +6
- Kompensering under stillbilledeoptagelse: -2,0 til +2,0
- Bevæg berøringssensoren opad for at øge lysstyrken.
- Bevæg berøringssensoren nedad for at dæmpe lysstyrken.

6 Berør  for at bekræfte.

