

Manuel indstillingsmenu

Indspilningsindstillinger kan justeres manuelt.

BEMÆRK:

- De vises kun, når der optages i manuel tilstand.

Indstilling	Detaljer
SCENE SELECT	Der kan vælges indstillinger, som passer indspilningsforholdene.
FOCUS	Fokus kan justeres manuelt.
FOCUS ASSIST	Det motiv, der er i fokus, er omrandet i farve for at optimere fokuseringen.
BRIGHTNESS ADJUST	Justerer skærmens overordnede lysstyrke.
SHUTTER SPEED	Lukkerhastigheden kan justeres.
WHITE BALANCE	Justerer farverne i forhold til lyskilden.
BACKLIGHT COMP.	Korrigerer billedet, når motivet er mørkt pga. baglys.
METERING AREA/TYPE	Giver dig mulighed for at justere lysstyrken i det ønskede område.
EFFECT	Optager videoer eller stillbilleder med effekter som sepia eller sort og hvid.
TELE MACRO	Muliggør nærbilleder via tele-siden (T) af zoom-knappen.