


Kopierer de valgte spillelister (kun video tilstand)

Arrangér og kopiér de oprettede spillelister i den rækkefølge, du ønsker.

1 Vælg videotilstand.



2 Vælg „SELECT AND CREATE“ og berør **OK**.



3 Vælg kopieringsmedie og berør **OK**.

4 Vælg „CREATE BY PLAYLIST“ og berør **OK**.



5 Vælg de ønskede videoer og berør **OK**.



- Berør „CHECK“ for at kontrollere den valgte video.

6 Vælg, hvor filen skal indsættes, og berør **OK**.



- De valgte videoer tilføjes til spillelisten på højre side.
- For at slette en video fra spillelisten, skal man først berøre "→" for at vælge videoen og dernæst berøre **OK**.
- Gentag trin 5-6, og vælg videoernes rækkefølge på spillelisten.

7 Berør „SAVE“ efter en rækkefølge er valgt.



- Placeringen af "←"/"→" og „SAVE“-betjeningsknapperne kan variere alt efter markørens position.

8 Vælg „EXECUTE“ og berør **OK**.




- Det vises, hvor mange dvd'er, der er nødvendige til kopiering af filerne. Forbered dvd'erne.
- Berør „CHECK“ for at kontrollere den fil, der skal kopieres.

9 Berør **OK**.



10 Vælg „EXECUTE“ og berør **OK**.



- Skift dvd'en, når "INDSÆT NÆSTE DVD" kommer til syne.
- Berør **OK** efter kopiering.

11 Luk LCD-skærmen, og tag derefter USB-kablet ud.

FORSIGTIG:

- Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB-kablet, før kopieringen er færdig.
- Filer, der ikke er på indeksskærmen under afspilningen, kan ikke kopieres.

BEMÆRK:

- En liste med spillelister vises i den oprettede dvd's topmenu.
- Sådan oprettes en spilleliste