

Søg data

Du kan søge efter og afspille videoer eller stillbilleder efter optagelsesdato.

- Indholdet på det i „REC MEDIA FOR VIDEO“, „REC MEDIA FOR IMAGE“ „VIDEO SLOT SELECTION“ eller „IMAGE SLOT SELECTION“ valgte lagermedie gennemses.
- Stillbilleder kan kun søges frem via „SEARCH DATE“.

1 Vis søgefunktionen.

- Du kan også vise søgemenuen ved at vælge „SEARCH“ i afspilningsmenuen. Vælg „SEARCH DATE“ i menuen for stillbilleder.
- Det kan søges i både video- og stillbilledetilstand.
* Billedet viser videotilstand.

2 Vælg „SEARCH DATE“ og berør **OK**.

3 Vælg indspilningsdato og berør **OK**.



- Ugens startdag på kalenderen skifter mellem søndag og mandag hver gang **SET** knappen berøres.

4 Vælg den ønskede video eller stillbillede og berør **OK** for at starte afspilning.

- Du kan vælge videoer i videotilstand og stillbilleder i foto-tilstand.
- Kun videoer, som er optaget på den valgte dato, bliver vist.

Sletning af filer på en valgt dato: _____

Vælg „DELETE“ fra afspilningsmenuen for at slette uønskede filer.