


Optagelse af nærbilleder

Man kan tage nærbilleder af et motiv ved hjælp af telemakro-funktionen.



* Billedet er kun et indtryk.


1 Berør for at få vist menuen.



2 Vælg „MANUAL SETTING“ og berør .



3 Vælg „TELE MACRO“ og berør .



4 Vælg „ON“ og berør .



Indstilling	Detaljer
OFF	Muliggør nærbilleder op til 1 m i telefoto-siden (T). Muliggør nærbilleder op til 5 cm i vidvinkel-siden (W).
ON	Muliggør nærbilleder op til 60 cm i telefoto-siden (T). (GZ-HM310/GZ-HM300) Muliggør nærbilleder op til 50 cm i telefoto-siden (T). (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330) Muliggør nærbilleder op til 5 cm i vidvinkel-siden (W).

Advarsel	
• Når du ikke tage nærbilleder, skal du indstille „TELE MACRO“ til OFF. Ellers kan billedet blive sløret.	