

## INDSTILLING AF UR

Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller indstiller til lokal tid, når enheden bruges i udlandet.


| Indstilling                  | Detaljer                                                                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLOCK SETTING                | Nulstiller den nuværende tidsindstilling eller ændrer indstillingerne.                     |
| AREA SETTING                 | Indstiller til lokal tid, når denne enhed bruges i udlandet blot ved at vælge destination. |
| SET FOR DAYLIGHT SAVING TIME | Indstiller om man bruger sommertid på rejsens destination.                                 |

### BEMÆRK:

- Sommertid er systemet, hvor man stiller uret 1 time frem i en bestemt periode om sommeren.  
Det bruges primært i de vestlige lande.

### Ændrer indstilling

- 1 Berør  for at få vist menuen.



- 2 Vælg „CLOCK ADJUST“ og berør .

