


Formatering af den eksterne USB-harddisk

1 Vælg video- eller stillbilledetilstand.



2 Vælg „FORMAT“ og berør **OK**.



3 Vælg „YES“ og berør **OK**.



- Berør **OK** efter formateringen.