




Reduktion af kamerarystelser

Når den digitale billedstabilisering er tændt, kan du effektivt reducere kamerarystelser under optagelsen.



- Indstillingen af billedstabiliseringen skifter ved hver berøring.

Display	Indstilling
 (Billedstabilisering 1)	Reducerer kamerarystelser under normale indspilningsforhold.
 (Billedstabilisering 2)	Reducerer kamerarystelser mere effektivt, når der optages lyse scener ved vidvinkelenden. * Kun ved vidvinkelenden (ca. 5x)
 (OFF)	Deaktiverer billedstabilisering.

BEMÆRK:

- Det anbefales at slå denne tilstand fra, når du bruger et stativ og optager et motiv, der ikke bevæger sig meget.
- Hvis rystelserne er for kraftige, er det evt. ikke muligt at opnå en fuldstændig stabilisering.
- Denne indstilling er kun effektiv ved videoindspilning.