

Oprettelse af en dvd med en bd/dvd-brænder (GZ-HM335/GZ-HM334/GZ-HM330)

Optagede filer kan kopieres til en dvd vha. en valgfri bd/dvd-brænder.

Kompatible bd/dvd-brændere

Produktnavn	Beskrivelse
DVD-skriver • CU-VD3	Gør det muligt at kopiere de billeder, der er blevet optaget med denne enhed, til en dvd uden brug af en pc.
DVD-skriver • CU-VD50	Opretter dvd'er og fungerer som et eksternt dvd-drev, når den er tilsluttet til en pc. Derudover kan oprettede dvd'er afspilles ved at forbinde CU-VD50 til et tv.
BD-brænder • LG model nr. BE06LU10	Gør det muligt at kopiere de billeder, der er blevet optaget med denne enhed, til en bd uden brug af en pc.

Oprettelse af en dvd med en bd/dvd-brænder

■ Forberedelse af bd/dvd-brænder

■ Kopiering til bd/dvd

■ Andre handlinger

BEMÆRK:

- Optagelsestiden på bd/dvd'en er afhængig af optagemetoden.